

# Productinformatieblad

Merk	Electrolux
Model	LFP326W 942022674
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)	51.6
Energie-efficiëntieklasse	C
Hydrodynamische efficiëntie	14
Hydrodynamische efficiëntieklasse	D
Verlichtingsefficiëntie (lux/W)	10
Efficiëntieklasse verlichting	E
Vetfilteringsefficiëntie (%)	65.1
Efficiëntieklasse vetfiltering	D
Luchtstroom bij minimum- en maximumsnelheid bij normaal gebruik (m3/u)	150/330
Luchtstroom in intensieve modus of boostmodus (m3/u)	-
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht bij minimum- en maximumsnelheid bij normaal gebruik (dB(A))	45/64
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht in intensieve modus of boostmodus (dB(A))	-
Stroomverbruik in stand-by (W)	0
Stroomverbruik in uit-stand (W)	0.01

## INFORMATIE VOLGENS EU 66/2014

Kenmerk	Symbol	Waarde	Eenheid
Identificatie van het model		LFP326W 942022674	
Jaarlijks energieverbruik	AEC <sub>afzuigkap</sub>	51.6	kwh/jaar
Tijdstoenamefactor	f	1.5	
Hydrodynamische efficiëntie	FDE <sub>afzuigkap</sub>	14,0	
Energie-efficiëntie-index	EEI <sub>afzuigkap</sub>	78.5	
Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt	QBEP	203.6	m3/uur
Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt	PBEP	207	Pa
Maximale luchtstroom	Q <sub>max</sub>	330,0	m3/uur
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	WBEP	83.6	W
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	WL	8,0	W
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	E <sub>gemiddeld</sub>	80	lux
Gemeten stroomverbruik in de stand-by-stand	P <sub>s</sub>	0	W
Gemeten stroomverbruik in de uit-stand	P <sub>o</sub>	0.01	W
Geluidsvermogensniveau	LWA	64	dB

**EN 61591: Afzuigkappen voor huishoudelijk gebruik. Methode voor het meten van de gebruikseigenschappen**

**EN 60704-2-13: Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Bepaling van het luchtgeluid — Deel 2-13: Bijzondere eisen voor wasemkappen**

**EN 50564: Elektrische en elektronische huishoudelijke en kantoorapparatuur — Meting van laag stroomverbruik**

**Tips voor een milieuvriendelijk gebruik:**

- Schakel de afzuigkap op de laagste snelheid in wanneer u met koken begint en houd hem na het koken nog enkele minuten ingeschakeld.
- Verhoog de snelheid alleen bij een hoge productie van kookdampen of geurtjes en gebruik de boostsnelhe(i)d(en) alleen onder extreme omstandigheden.
- Vervang het koolstoffi lter wanneer dat noodzakelijk is om een goede geurabsorptie te behouden.
- Reinig het vetfi lter wanneer dat noodzakelijk is om een goede geurabsorptie te behouden.
- Gebruik de maximale diameter van het uitschuifstelsel die in deze handleiding is aangegeven voor een betere efficiëntie en minder geluid.