

Productinformatieblad

Merk	Electrolux
Model	LFI769X 942051268
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)	56.1
Energie-efficiëntieklasse	A
Hydrodynamische efficiëntie	32
Hydrodynamische efficiëntieklasse	A
Verlichtingsefficiëntie (lux/W)	38.1196581196581
Efficiëntieklasse verlichting	A
Vetfilteringsefficiëntie (%)	65.1
Efficiëntieklasse vetfiltering	D
Luchtstroom bij minimum- en maximumsnelheid bij normaal gebruik (m3/u)	320/615
Luchtstroom in intensieve modus of boostmodus (m3/u)	720
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht bij minimum- en maximumsnelheid bij normaal gebruik (dB(A))	53/68
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht in intensieve modus of boostmodus (dB(A))	72
Stroomverbruik in stand-by (W)	0
Stroomverbruik in uit-stand (W)	0.49

INFORMATIE VOLGENS EU 66/2014

Kenmerk	Symbool	Waarde	Eenheid
Identificatie van het model		LFI769X 942051268	
Jaarlijks energieverbruik	AEC _{afzuigkap}	56.1	kwh/jaar
Tijdstoenamefactor	f	0.8	
Hydrodynamische efficiëntie	FDE _{afzuigkap}	32,0	
Energie-efficiëntie-index	EEI _{afzuigkap}	50.4	
Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt	QBEP	415,0	m3/uur
Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt	PBEP	453	Pa
Maximale luchtstroom	Q _{max}	720,0	m3/uur
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	WBEP	163,0	W
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	WL	11.7	W
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	E _{gemiddeld}	446	lux
Gemeten stroomverbruik in de stand-by-stand	P _s	0	W
Gemeten stroomverbruik in de uit-stand	P _o	0.49	W
Geluidsvermogensniveau	LWA	68	dB

EN 61591: Afzuigkappen voor huishoudelijk gebruik. Methode voor het meten van de gebruikseigenschappen

EN 60704-2-13: Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen — Bepaling van het luchtgeluid — Deel 2-13: Bijzondere eisen voor wasemkappen

EN 50564: Elektrische en elektronische huishoudelijke en kantoorapparatuur — Meting van laag stroomverbruik

Tips voor een milieuvriendelijk gebruik:

- Schakel de afzuigkap op de laagste snelheid in wanneer u met koken begint en houd hem na het koken nog enkele minuten ingeschakeld.
- Verhoog de snelheid alleen bij een hoge productie van kookdampen of geurtjes en gebruik de boostsnelhe(i)d(en) alleen onder extreme omstandigheden.
- Vervang het koolstoffi lter wanneer dat noodzakelijk is om een goede geurabsorptie te behouden.
- Reinig het vetfi lter wanneer dat noodzakelijk is om een goede geurabsorptie te behouden.
- Gebruik de maximale diameter van het uitschuifstelsel die in deze handleiding is aangegeven voor een betere efficiëntie en minder geluid.